

- 1.黑板旁有雙層鐵櫃，器材位於上層鐵櫃中。
- 2.請用鑰匙開啟上層鐵櫃。
("音樂教室+音樂教室鐵櫃的鑰匙"放在：
總務處傳真機旁柱子上的鑰匙箱內，借用時請登記)
- 3.先打開鐵櫃內右方排插的電源開關，如下圖一所示。
- 4.再打開擴大機電源及無線麥克風接收器的電源，如下圖二所示。
- 5.無線麥克風及3號電池皆放置在擴大機旁的無線麥克風的紙箱中，請取出裝上電池後即可使用。

圖一：



圖二

